


# ОБЛИЦОВКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ


### 1. СНЯТИЕ



■ Отсоедините декоративную накладку(1) .

■ Отверните винты.

### 2. СНЯТИЕ



Частично отсоедините обивку боковой сдвижной двери в зоне(2) и в зоне(3) .

Отсоедините трос привода внутренней ручки боковой сдвижной двери.

Снимите обивку боковой сдвижной двери.

## 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



Обязательно замените держатели обивки боковой сдвижной двери.

## 2. УСТАНОВКА



Присоедините трос привода внутренней ручки боковой сдвижной двери.



Установите обивку боковой сдвижной двери на новые держатели.

## 3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



Заверните винты (1) .



Зафиксируйте декоративную накладку, защелкнув пружинные защелки(1) .



[Repair-70x03x02x06-01x37-1-5-1.xml](#)

