


СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ




■ снимите:

- облицовки(1) ,
- прокладку(2) .

■ Снимите рычаги очистителя ветрового стекла(см. [Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#)) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).

2. СНЯТИЕ



■ Снимите:

- гайки(3) ,
- решетку ниши воздухозабора(4) .

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Перед установкой решетки ниши воздухозабора проверьте чистоту решетки и ветрового стекла.

2. УСТАНОВКА

- Установите решетку ниши воздухозабора(4) .

3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Установите рычаги очистителя ветрового стекла([см. Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#)) (Глава 85А, Стеклоочистители и стеклоомыватели).

- Проверьте работу.

- Установите:

- прокладку,(2)
- тормозные колодки(1) .



Repair-50x07x06x04-01x37-1-14-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11