



# НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ




■ Снимите декоративную накладку(1) .



■ Разъедините разъем (2) (в зависимости от уровня комплектации).

## 2. СНЯТИЕ



■ Снимите:

- винты(3) ,
- наружное зеркало заднего вида(4) .


## УСТАНОВКА


### 1. УСТАНОВКА

■ Установите наружное зеркало заднего вида(4) .

### 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

 Соедините разъем (2) (в зависимости от уровня комплектации).

 Проверьте работу.

 Установите облицовку (1) .



Repair-50x07x08x02-01x37-1-17-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11