

# ТРУБОПРОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ: СНЯТИЕ - УСТАНОВКА






































## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

#### 1- ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ


- Снимите аудиосистему([см. Аудиосистема: Снятие и установка](#)) (Глава 86А, Аудиосистема).
- Снимите центральную панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- Снимите нижнюю облицовку приборной панели([см. Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

#### 2- ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ

- Снимите центральную панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).
- Снимите:
  -                                     
  - выключатель блокировки подушки безопасности([см. Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
  - вещевого ящика([см. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

### 2. СНЯТИЕ

#### 1- ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ



125915

■ Снимите держатель(1) переднего воздуховода подачи воздуха к ногам.


■ Отсоедините:

- передний трубопровод подачи воздуха к ногам в точке(2) ,
- передний трубопровод подачи воздуха к ногам в точке(3) .

■

Снимите передний трубопровод подачи воздуха к ногам.

## 2- ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ



Снимите держатель(4) переднего воздуховода подачи воздуха к ногам.

Отсоедините:



передний трубопровод подачи воздуха к ногам в точке(5) ,

передний трубопровод подачи воздуха к ногам в точке(6) .

Снимите передний трубопровод подачи воздуха к ногам.

# УСТАНОВКА

## 1. УСТАНОВКА

### 1- ПЕРЕДНИЕ ЛЕВЫЙ И ПРАВЫЙ ВОЗДУХОВОДЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ



Установите передний воздуховод подачи воздуха к ногам.



Установите передний трубопровод подачи воздуха к ногам.



Установите держатель переднего воздуховода подачи воздуха к ногам.

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ

### 1- ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ



Установите нижнюю облицовку приборной панели([см. Нижняя облицовка приборной панели: Снятие и установка](#))(Глава 57А, Принадлежности салона).



Установите центральную панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#))(Глава 57А, Принадлежности салона).



Установите аудиосистему([см. Аудиосистема: Снятие и установка](#))(Глава 86А, Аудиосистема).

### 2- ПРАВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ВОЗДУХОВОД ПОДАЧИ ВОЗДУХА К НОГАМ



Установите:



■ вещьвой ящик([см. Вещевой ящик: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).

выключатель блокировки подушки безопасности([см. Выключатель блокировки подушки безопасности: Снятие и установка](#)) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Установите центральную панель([см. Центральная передняя панель: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона).



Repair-30x02x01x37-01x37-1-10-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11