


# ОБЛИЦОВКА БОКОВОЙ СДВИЖНОЙ ДВЕРИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ


### 1. СНЯТИЕ



■ Отсоедините декоративную накладку(1) .

■ Отверните винты.

### 2. СНЯТИЕ



■ Частично отсоедините обивку боковой сдвижной двери в зоне(2) и в зоне(3) .

■ Отсоедините трос привода внутренней ручки боковой сдвижной двери.

■ Снимите обивку боковой сдвижной двери.

## УСТАНОВКА

### 1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

■ Обязательно замените держатели обивки боковой сдвижной двери.

## 2. УСТАНОВКА

- Присоедините трос привода внутренней ручки боковой сдвижной двери.
- Установите обивку боковой сдвижной двери на новые держатели.

## 3. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Заверните винты (1) .
- Зафиксируйте декоративную накладку, защелкнув пружинные защелки(1) .



Repair-70x03x02x06-01x37-1-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11