

МЕХАНИЗМ ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




Моменты затяжки	
болты крепления механизма очистителя ветрового стекла	8 Н·м

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Снимите рычаги очистителя ветрового стекла(см. 85А, [Стеклоочистители и стеклоомыватели Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#)) .
- Отключите аккумуляторную батарею(см. [Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) .
- Снимите решетку ниши воздухозабора(см. [Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#)) (Глава 56А, Наружные принадлежности),

2. СНЯТИЕ



■ (1) Отверните болты крепления механизма очистителя ветрового стекла.

■ Извлеките механизм очистителя ветрового стекла.

■ Разъедините разъем (2) электродвигателя стеклоочистителя.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

■ Соедините разъем электродвигателя очистителя ветрового стекла.

■ Установите механизм очистителя ветрового стекла.

■ Затяните требуемым моментом болты крепления механизма очистителя ветрового стекла **8 Н·м**.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

- Установите решетку ниши воздухозабора([см. Решетка ниши воздухозабора: Снятие и установка](#)) (Глава 56А, Наружные принадлежности),
- Подключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)).
- Установите рычаги стеклоочистителя ветрового стекла([см. 85А. Стеклоочистители и стеклоомыватели Рычаг очистителя ветрового стекла: Снятие и установка](#)) .



Repair-80x04x02x02-01x37-1-22-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11